



MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 78 x 78 x 30 cm für Fundament
78 x 78 x 25 cm erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 5 cm unter OK fertig Terrain.
3. 3 Tage abbinden lassen.
4. Das vormontierte Federgerät mit der Omegaplatte auf das Fundament schrauben (ausrichten und Senkel kontrollieren).

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

LIEFER-CHECKLISTE:

Federgerät vormontiert,
inkl. Stahlfeder und Omegaplatte zum aufschrauben.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Bureau de vente:
 Case postale, CH-1782 Belfaux
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:
 2.30.34 Federgerät: Kleeblatt

Dat.: 08.03.2016

Rev.: 21.08.2018

Pl.Nr.: 2.30.34

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20