





MONTAGEANLEITUNG:

- 1. Aushub 80 x 80 x 70 cm für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
- Bodenhülse in den Aushub stellen. (OK Bodenhülse = OK Terrain).
- 3. Senkel und Blei kontrollieren.
- 4. Beton C25/30 vibriert einfüllen, OK. Beton 10 cm unter fertig Terrain.
- 5. Beton abbinden lassen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- 1 Mast
- 1 Zielbrett
- 1 Basketballkorb mit Netz
- Schrauben
- 1 Bodenhülse mit Deckel



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch

Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50 Objekt: Montageanleitung:

4.06.10 Basketballständer ohne Ausleger

 Dat.:
 26.11.2013
 Rev.:
 11.11.2014
 Pl.Nr.:
 4.06.10

 Gez.:
 Silvia Meyer
 Rev.:
 25.07.2024 - MT
 Mst.:
 1:50 / 1:20