


PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
 - - - Espace de chute



COUPE 1:20
 FONDATION BALANÇOIRE À BASCULE


CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Bâti prémonté.
- Poutre en bois, poignées, amortisseurs en caoutchouc, charnière prémontée.
- Vis pour montage de la balançoire à bascule.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 120 x 50 x 65 cm.
2. Remblayer le fond de trou ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Poser le bâti dans le trou et mettre à niveau (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
4. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à 20 cm niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
5. Fixer la poutre dans la charnière du carcan.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs:
 2.20.18 Balançoire à bascule en châtaigner

Dat.: 13.11.2012	Rev.: 19.12.2023	PLNr.: 2.20.18
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 02.10.2024	Mst.: 1:50 / 1:20