



PLAN 1:50



INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 60 x 60 x 95 cm et remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -40 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser les 4 poteaux sur les fondations et régler le niveau. (Marquage sur les poteaux du niveau fini du terrain.)
5. Boulonner les poteaux avec les fondations.
6. Fixer la voile pare-soleil avec les poteaux.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 4 poteaux en acier prémontés, à boulonner
- 16 vis goujons express
- Voile pare-soleil - rectangulaire - 300 x 400 cm

 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Instructions de montage: 2.25.65 Voile pare-soleil - rectangulaire - 300 x 400 cm Poteaux en acier à boulonner (Revêtement avec sol meuble)		
	Dat.: 22.10.2024 Gez.: M.Trüeb	Rev.: - Rev.: -	PLNr.: 2.25.65 - HS Mst.: 1:50 / 1:20