


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 60 x 60 x 75 cm et remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser les 4 poteaux sur les fondations et régler le niveau.(Marquage sur les poteau du niveau fini du terrain.)
5. Boulonner les poteaux avec les fondations.
6. Fixer la voile pare-soleil avec les poteaux.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 4 poteaux en acier prémontés, à boulonner
- 16 vis goujons express
- Voile pare-soleil - rectangulaire - 400 x 500 cm



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage toiture plate:
 2.25.75 Voile pare-soleil - rectangulaire - 400 x 500 cm
 Poteaux en acier à boulonner

Dat.: 22.10.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.75
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20