



— Aussenkante loses Schüttgut
- - - Fallraum

LIEFER-CHECKLISTE:

- Matschtisch
- 4 Expressanker

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 110 x 40 x 70 cm für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einbringen, sowie Senkel kontrollieren, OK Fundament 40 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Matschtisch mit 4 Expressankern auf dem Fundament befestigen.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:
2.26.30 Matschtisch

Dat.: 27.02.2014

Rev.: 03.10.2018 - MT

Pl.Nr.: 2.26.30

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: 08.02.2024 - MT

Mst.: 1:20