


LIEFER-CHECKLISTE:

- Wasserkanal 100
- 4 Unterlagsplatten 5 mm
- 4 Expressanker



MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 90 x 40 x 70 cm für das Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einbringen, sowie Senkel kontrollieren. OK. Fundament 40 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Wasserkanal mit 4 Expressankern auf dem Fundament befestigen. Dabei dem Kanal mit den Unterlagsplatten ca. 1% Gefälle geben.



Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung in loses Schüttgut (Sand):
2.26.36 Wasserkanal 100

Dat.: 19.01.2018

Rev.: 29.10.2018 - MT

Pl.Nr.: 2.26.36

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: 09.02.2024 - MT

Mst.: 1:20