



MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 70 x 70 x 50 cm für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies/Magerbeton einbringen.
2. Das vormontierte Federgerät in den Aushub stellen.
(OK Bodenanker = OK fertig Terrain).
3. Senkel kontrollieren.
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten, OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
5. 3 Tage abbinden lassen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Federgerät vormontiert, inkl. Feder und Bodenanker zum einbetonieren.



Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Bureau de vente:
Case postale, CH-1782 Belfaux
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:
2.30.19 Federgerät: Rennauto

Dat.: 03.03.2016

Rev.: 17.08.2018

Pl.Nr.: 2.30.19

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20