Instructions d’entretien pour tous les toboggans en matière synthétique

Indication produit d’entretien:

Nous vous recommandons d’utiliser des produits de la maison Riwax AG à Zollikofen.

1. Asperger la surface complète du toboggan avec le produit Glas-Clar de Riwax.
   Le toboggan ne doit pas être trop chaud à cause du soleil.

2. Enlever les rayes noires et la saleté avec une éponge (exempt de rayures).

3. Ensuite renettoyer avec un chiffon et Glas-Clar.

4. Appliquer avec une légère pression Star Wax de Riwax avec un chiffon à polir ou en microfibre et enlever le film de polissage avec un chiffon propre.

L’entretien devrait être effectué tous les 12 mois ou selon besoin.

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
033 334 30 00
www.fuchsthun.ch / info@fuchsthun.ch

Conseil et vente Suisse romande
079 314 64 50