


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum



SCHNITT 1:20
FUNDAMENT "SPONGEBOB"

LIEFER-CHECKLISTE:

- Gesichtsblech mit Lager und Fussplatte.
- Balkenschaukel aus Kantholz 10 x 17 cm, Griffe, Gummidämpfer und Wippteil vormontiert.
- Schrauben zur Montage der Balkenschaukel auf das Gesichtsblech.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 84 x 51 x 21 cm für das Spielgerät erstellen.
2. Gesichtsblech aufschrauben (Expressanker M12), Senkel und Blei kontrollieren, verschwenken (Material nicht dabei). (Markierung = OK Terrain)
3. Balkenschaukel (inkl. Wippteil) mit den Schrauben auf das Gesichtsblech montieren.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

