



PLAN 1:30

— Limite minimale revêtement avec sol meuble
 - - - Espace de chute



COUPE 1:20
 FONDATIONS JEUX D'EAU ET DE SABLE COMBINÉS



COUPE 1:20
 FONDATIONS JEUX D'EAU ET DE SABLE COMBINÉS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous (voir plan) et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir avec du béton C25/30 vibré, jusqu'à -40 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Fixer les pieds en métal sur le béton avec les vis. Mettre la rigole en pente 1% avec les pièces en plastique.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:


- Bassin à eau et à sable Ø 75
- Bassin à eau et à sable Ø 50
- Rigole 100
- Rigole 150
- 8 Pièces en plastique 5 mm
- 14 vis

Image-1
 Sans pompe à piston de luxe, voir article 2.26.10




Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble (Sable): 2.26.31 Jeux d'eau et de sable combinés (sans pompe)		
Dat.: 26.01.2018	Rev.: 09.06.2021 - MT	PLNr.: 2.26.31 (Image-1)
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 09.02.2024 - MT	Mst.: 1:30 / 1:20



PLAN 1:30

— Limite minimale revêtement avec sol meuble
 - - - Espace de chute



COUPE 1:20
 FONDATIONS JEUX D'EAU ET DE SABLE COMBINÉS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous (voir plan) et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir avec du béton C25/30 vibré, jusqu'à -40 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Fixer les pieds en métal sur le béton avec les vis. Mettre la rigole en pente 1% avec les pièces en plastique.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Bassin à eau et à sable Ø 75
- Bassin à eau et à sable Ø 50
- Rigole 150
- 4 Pièces en plastique 5 mm
- 10 vis


Image-2

Sans pompe à piston de luxe, voir article 2.26.10




Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble (Sable): 2.26.31 Jeux d'eau et de sable combinés (sans pompe)		
Dat.: 30.01.2018	Rev.: 09.06.2021 - MT	PLNr.: 2.26.31 (Image-2)
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 09.02.2024 - MT	Mst.: 1:30 / 1:20



PLAN 1:30

— Limite minimale revêtement avec sol meuble
 - - - Espace de chute



COUPE 1:20
 FONDATIONS JEUX D'EAU ET DE SABLE COMBINÉS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous (voir plan) et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir avec du béton C25/30 vibré, jusqu'à -40 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Fixer les pieds en métal sur le béton avec les vis. Mettre la rigole en pente 1% avec les pièces en plastique.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Bassin à eau et à sable Ø 75
- Rigole 150
- 4 Pièces en plastique 5 mm
- 8 vis

Image-3

Sans pompe à piston de luxe, voir article 2.26.10

