





----- Espace de chute



Photo-1 : Outil à crochet



Photo-2 : Débander le ressort avec l'outil à crochet



Photo-3 : Ressort tendu

#### CONTROLE - ESPACE LIBRE SOUS LE TRAMPOLINE:

1. Débander les ressorts du tapis de saut avec l'outil à crochet (photo 1) et enlever le tapis. L'outil à crochet est appliqué aux dalles. Le crochet montre en direction du ressort (photos 2+3). Insérez l'oeillet du ressort dans l'ouverture du crochet et tendre le ressort par tirage du levier. Presser en bas le manche de cosse de câble pour desserrer le tapis. (Remettre le tapis dans l'ordre inverse).
2. Enlever les déchets sur le béton perméable et contrôler l'espace libre.
3. Contrôle visuel des dégâts du trampoline.
4. Contrôle des ressorts (dégâts et déformation).
5. Inspection et entretien selon EN 1176-7, selon instructions d'entretien jeux de plein air.

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Visser les vis à anneau dans les trous du cadre.
2. Lever le trampoline aux vis à anneau et poser au milieu de la fosse.
3. Dévisser les vis à anneau.
4. Remplir la fente entre la fosse et le trampoline avec le matériel de la fouille et compacter.
5. Respecter le revêtement de sol.



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec du gazon:  
 2.60.06 Trampoline rond-petit  
 Montage - Contrôle espace libre

Page-2

Dat.: 17.07.2019	Rev.: 23.01.2024	PLNr.: 2.60.06
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20