


PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles gazon Espace de chute

INSTUCTION DE MONTAGE:

- 1. Creuser un trou de 150 x 85 x 90 cm et deux trous de 30 x 30 x 65 cm pour les fondations, remblayer le fond des trous avec 5 cm de gravier / béton maigre.
- Remplire le trou balançoire à bascule avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -45 cm du niveau fini du terrain.
 Bétonner les amortisseurs des chocs avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -30 cm du niveau fini du terrain.
- 4. Laisser le béton prendre.
- 5. Poser sur la fondation le balançoire à bascule prémonté, régler le niveau, puis le fixer avec les boulons d'ancrage. (le marquage sur les pieds en métal doit être au niveau fini du terrain)

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- Balançoire à bascule et vis
- 2 Amortisseurs de chocs



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Plan des fondations dalles gazon: 2.20.22 Balançoire à bascule Sali

| Dat.: | 23.05.2017 | Rev.: | 20.02.2019 | Pl.Nr.: | 2.20.22 |
|-------|------------|-------|------------|---------|-------------|
| Gez.: | M.Trüeb | Rev.: | 19.12.2023 | Mst.: | 1:50 / 1:20 |